

伝言メモ／音声メモを再生する

1 ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[通話]→[音声・伝言メモ]→[伝言メモリスト]／[音声メモリスト]
伝言メモリスト画面／音声メモリスト画面が表示されます。

2 再生する伝言メモ／音声メモを選択
伝言メモ／音声メモが再生されます。

停止	再生を停止します。
保護／解除	伝言メモ／音声メモが自動的に削除されないように保護を設定／解除します。
削除	再生中の伝言メモ／音声メモを削除します。
スピーカーON／スピーカーOFF	スピーカー／受話口で聞くことができます。

◎ 伝言メモ／音声メモが複数ある場合、再生中に「▶」／「⏮」をタップすると次／前の伝言メモ／音声メモを再生できます。

伝言メモリスト画面の見かた



《伝言メモリスト画面》

- 1 伝言メモの再生状態を示すアイコン
 - 🔴: 未再生の伝言メモ (赤色)
 - 🟢: 再生済みの伝言メモ (緑色)
 保護された伝言メモのアイコンには 🔒 が付きます。
- 2 相手の名前／電話番号／非通知設定の着信
- 3 伝言メモが録音された日時

着信拒否の設定をする

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

1 ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[通話]→[着信拒否]

2 ロックを解除→[着信拒否設定]

3 指定番号	指定した電話番号からの着信を拒否します。 <ul style="list-style-type: none"> ・ [🔒] → [編集] → [新規登録] と操作すると、着信を拒否する番号を登録できます。 ・ 登録済みの項目を選択 → [変更] / [1件削除] / [全件削除] → [はい] と操作すると、登録した内容を変更／削除できます。
非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。
公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。
通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。
電話帳登録外	電話帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否します。
着信履歴保存	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。

◎ 拒否メッセージの項目をロングタッチ→[再生]と操作すると、メッセージを再生します。

便利機能に関する設定をする

便利機能の設定をする

1	ホーム画面に「アプリシート」を表示→[設定]→[便利機能]												
2	<table border="1"> <tr> <td>エモバー</td> <td>▶ P.96「エモバーを設定する」</td> </tr> <tr> <td>グリップマジック</td> <td>▶ P.96「グリップマジックの設定をする」</td> </tr> <tr> <td>モーションでON/OFF</td> <td> Bright Keep 本製品を手に持っている間、画面の点灯を維持するかどうかを設定します。 水平に置いて消灯 本製品を地面に対して水平に近い状態で置いたときに、「バックライト点灯時間」の設定にかかわらず、画面を消灯するかどうか設定します。 ポケットに入れて消灯 ウェルカムシート(ロック画面)やホーム画面表示中に本製品をポケットに入れたら、画面を消灯するかどうか設定します。 Sweep ON 画面消灯中にタッチパネル上で指を滑らせて画面を点灯させるかどうかを設定します。 体験しよう! 「Sweep ON」の使いかたを「体験しよう!」アプリで確認することができます。 </td> </tr> <tr> <td>フリップカバー使用時の表示</td> <td>▶ P.96「フリップカバー使用時の表示を設定する」</td> </tr> <tr> <td>アプリ使用履歴キー</td> <td>▶ P.96「アプリ使用履歴キーの設定をする」</td> </tr> <tr> <td>セルフチェック</td> <td> セーフモードで再起動 セーフモードで起動します。 ・ 詳しくは、「セーフモードで起動する」(▶ P.20)をご参照ください。 チェックスタート 項目を選択して本製品の状態を診断できます。「端末の機能からの選択」を選択した場合は、各項目の「🔍」をタップすると、ヘルプが表示されます。 診断履歴 セルフチェックの履歴が表示されます。履歴を選択すると、詳細結果が表示されます。 </td> </tr> </table>	エモバー	▶ P.96「エモバーを設定する」	グリップマジック	▶ P.96「グリップマジックの設定をする」	モーションでON/OFF	Bright Keep 本製品を手に持っている間、画面の点灯を維持するかどうかを設定します。 水平に置いて消灯 本製品を地面に対して水平に近い状態で置いたときに、「バックライト点灯時間」の設定にかかわらず、画面を消灯するかどうか設定します。 ポケットに入れて消灯 ウェルカムシート(ロック画面)やホーム画面表示中に本製品をポケットに入れたら、画面を消灯するかどうか設定します。 Sweep ON 画面消灯中にタッチパネル上で指を滑らせて画面を点灯させるかどうかを設定します。 体験しよう! 「Sweep ON」の使いかたを「体験しよう!」アプリで確認することができます。	フリップカバー使用時の表示	▶ P.96「フリップカバー使用時の表示を設定する」	アプリ使用履歴キー	▶ P.96「アプリ使用履歴キーの設定をする」	セルフチェック	セーフモードで再起動 セーフモードで起動します。 ・ 詳しくは、「セーフモードで起動する」(▶ P.20)をご参照ください。 チェックスタート 項目を選択して本製品の状態を診断できます。「端末の機能からの選択」を選択した場合は、各項目の「🔍」をタップすると、ヘルプが表示されます。 診断履歴 セルフチェックの履歴が表示されます。履歴を選択すると、詳細結果が表示されます。
エモバー	▶ P.96「エモバーを設定する」												
グリップマジック	▶ P.96「グリップマジックの設定をする」												
モーションでON/OFF	Bright Keep 本製品を手に持っている間、画面の点灯を維持するかどうかを設定します。 水平に置いて消灯 本製品を地面に対して水平に近い状態で置いたときに、「バックライト点灯時間」の設定にかかわらず、画面を消灯するかどうか設定します。 ポケットに入れて消灯 ウェルカムシート(ロック画面)やホーム画面表示中に本製品をポケットに入れたら、画面を消灯するかどうか設定します。 Sweep ON 画面消灯中にタッチパネル上で指を滑らせて画面を点灯させるかどうかを設定します。 体験しよう! 「Sweep ON」の使いかたを「体験しよう!」アプリで確認することができます。												
フリップカバー使用時の表示	▶ P.96「フリップカバー使用時の表示を設定する」												
アプリ使用履歴キー	▶ P.96「アプリ使用履歴キーの設定をする」												
セルフチェック	セーフモードで再起動 セーフモードで起動します。 ・ 詳しくは、「セーフモードで起動する」(▶ P.20)をご参照ください。 チェックスタート 項目を選択して本製品の状態を診断できます。「端末の機能からの選択」を選択した場合は、各項目の「🔍」をタップすると、ヘルプが表示されます。 診断履歴 セルフチェックの履歴が表示されます。履歴を選択すると、詳細結果が表示されます。												

Bright Keepについて

◎ お使いの状況によっては正しく動作しない場合があります。

Sweep ONについて

◎ Sweep ONを「持っているときON(グリップセンサー有効時)」に設定するときは、「グリップマジック」を「ON」にしてください。(▶ P.96)

ポケットに入れて消灯、モーションによる切替えについて

◎ 「ポケットに入れて消灯」を有効にすると、「のぞき見ブロック」の「モーションによる切替え」(▶ P.94)を有効にしている場合でも無効になります。また、「モーションによる切替え」を有効にすると、「ポケットに入れて消灯」を有効にしている場合でも無効になります。