

# XPERIA 5 III SOG05

## ご利用にあたっての注意事項

本書では、「Xperia 5 III」を「本品」と表記します。  
本書では、「ワンタップスタートガイド」「ご利用にあたっての注意事項」(本書)  
「取扱説明書(詳細版)」を総称して「取扱説明書」と表記します。  
本書は、Android™ 11 の内容で記載しています。  
本書では、「microSD™メモリカード(市販品)」「microSDHC™メモリカード(市販品)」「microSDXC™メモリカード(市販品)」の名称を「microSDメモリカード」と省略しています。  
本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。

### 警告 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

落とす、踏みつける、投げかけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
充電端子やUSB Type-C接続端子、ヘッドセット接続端子に導電性異物(金属片、針金のなど)を接触させたり、こりがりに内部に入ったりしないようにしてください。  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
使用中や充電中に、布団などでおおたり、包んだりしないでください。  
火災、やけどなどの原因となります。  
所定の充電時間を超過して充電が完了しない場合は、充電を中止してください。  
過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。  
可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所は立ち入りません。  
は、必ず事前に本製品の電源を取り、充電をしている場合は中止してください。  
可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。  
ガソリンスタンド構内などの使用については、各施設の指示に従ってください。  
ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。  
また、ガソリンスタンド構内などへご使用になる際は落などに注意し、特に給油中は使用しないでください。  
可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。  
使用中、充電中、保管中に、異音、異臭、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。  
・電源プラグをコンセントから抜く。  
・本製品の電源を切る。  
上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

### 注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

濡れた手で指定の充電用機器(別売)のケーブルや充電端子、電源プラグに触れないでください。  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
指定の電源、電圧で使用してください。  
また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプタ(別売)で充電してください。  
読った電源、電圧で使用すると火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
ACアダプタ(別売)：AC100V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)  
海外で使用可能なACアダプタ(別売)：AC100V～240V(家庭用交流コンセントに接続すること)  
電源プラグに付いたときは、抜き取ってください。  
こりがり付した状態で使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
指定の充電用機器(別売)をコンセントに差し込むときは、確実に差込してください。  
確実に差さないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
電源プラグをコンセントから抜く場合は、指定の充電用機器(別売)のケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタ本体を持って抜いてください。  
指定の充電用機器(別売)のケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
本製品に指定の充電用機器(別売)を抜き差しする場合は、ケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対して牢牢に抜き差ししてください。  
正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
充電端子が傷むるなど变形した場合は、直ちに使用をやめてください。  
また、形状に元に戻してから使用してください。  
充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

### ご利用の前に必ずお読みください

本製品をご利用になる前に、「安全上の注意」をお読みの上、正しくご使用ください。  
故障とお考えになる前に、「取扱説明書 詳細版」の「故障とお考えになる前に」、「取扱説明書」の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。  
・サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通信できません。また、海水状態の悪い場所では通信できません。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることができますので、あらかじめご了承ください。  
・本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、5G/LTE/IMAX 2+ GSM/UMTS方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えています。)  
・日本国内の緊急通報受理機関に接続する場合は、VoLTE(LTEネットワーク)を利用します。3G(回線交換ネットワーク)を利用している場合はできません。  
・本製品に登録された連絡先や画像／動画などのデータは、事故や故障・修理・その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切なデータはパソコンのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因に変わらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。  
・本製品に保存されたコンテンツデータ(有料・無料を問わなない)などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご確認ください。  
・海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をあらかじめご了承ください。  
・地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客さまの故意または過失・誤用・その他異なる条件下での使用により生じた損害に関しても、当社は一切責任を負いません。

### 注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

破損したまま使用しないでください。  
火災、やけど、けがなどの原因となります。  
航空機への搭乗にあたり、本製品の電源を切るか、機内モードに設定してください。  
火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。  
火災、やけど、けがなどの原因となります。  
ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。パイプレーティ設定中特にご注意ください。  
落として、けがなどの原因となります。  
鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたりなど過度な力を加えないでください。  
火災、やけど、けがなどの原因となります。  
温湿度がかなりの場所や高溫になる場所での使用、保管はしないでください。  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
本製品内部の部品が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けください。  
防水・防塵性能については、「防水・防塵性能に関するご注意」(P.25)をご参照ください。  
本製品内部の部品の影響により、失明や体調不良などの原因となります。  
子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。  
誤飲、けが、感電などの原因となります。  
乳幼児の手の届く場所に置かないでください。  
microSDメモリカード／SIMカードのトレイなどの小さい部品の保管場所には特にご注意ください。  
誤飲、けが、感電などの原因となります。  
本製品を継続して使用する場合や充電中は温度が高くなることがありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまなうとして、枕や腰枕などは、必ず本製品を耳から離してください。  
また、イヤホンマイクなどを本製品に装着し、ゲームや動画・音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。  
ハンズフリーに設定して通話すると、本製品が大きな音が出来ます。耳受け式で中でも、突然の着信音やアラーム音が鳴る場合があります。  
大きな音を長時間連続して聞くと、難聴などへの障害の原因となります。また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。  
心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。  
突然の着信バイブレータ(振動)や着信音の鳴動に驚き、心臓に影響を及ぼす原因となります。  
点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。  
火災、やけど、けがなどの原因となります。  
本製品内のmicroSDメモリカード／SIMカード挿入口に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)や金属片、燃えやすいものの異物を入れないでください。  
また、microSDメモリカード／SIMカードの挿入場所や向こうを間違えないでください。  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

### 注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。  
付着物などによるショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。  
抜かずに行うと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
コンセントにつないだ状態で指定の充電用機器(別売)に接続して触れてください。  
火災、やけど、けがなどの原因となります。  
SIMカードについて  
■ SIMカードの注意  
■ 注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。  
SIMカードを取り扱う際は指などの身体の一部を傷つけないよう、切断面にご注意ください。  
切断面が鋭利になっている場合があり、けがなどの原因となります。  
医療機関内における本製品の使用について、各医療機関の指示に従ってください。  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
本製品に指定の充電用機器(別売)をコンセントに差し込むときは、確実に差込してください。  
確実に差さないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
電源プラグをコンセントから抜く場合は、指定の充電用機器(別売)のケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタ本体を持って抜いてください。  
指定の充電用機器(別売)のケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
本製品に指定の充電用機器(別売)を抜き差しする場合は、ケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対して牢牢に抜き差ししてください。  
正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
充電端子が傷むるなど变形した場合は、直ちに使用をやめてください。  
また、形状に元に戻してから使用してください。  
充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
電源プラグを差したまま放置すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

### 注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。  
レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。  
航空機への搭乗にあたり、本製品の電源を切るか、機内モードに設定してください。  
火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。  
火災、やけど、けがなどの原因となります。  
ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。パイプレーティ設定中特にご注意ください。  
落として、けがなどの原因となります。  
鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたりなど過度な力を加えないでください。  
火災、やけど、けがなどの原因となります。  
本製品内部の部品が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けください。  
防水・防塵性能については、「防水・防塵性能に関するご注意」(P.25)をご参照ください。  
本製品内部の部品の影響により、失明や体調不良などの原因となります。  
子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使いかたをさせないでください。  
誤飲、けが、感電などの原因となります。  
乳幼児の手の届く場所に置かないでください。  
microSDメモリカード／SIMカードのトレイなどの小さい部品の保管場所には特にご注意ください。  
誤飲、けが、感電などの原因となります。

### 注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

ハンズフリーに設定して電話をするときや、大きな音で着信音を鳴らしているとき、待ち受け中などは、必ず本製品を耳から離してください。  
また、イヤホンマイクなどを本製品に装着し、ゲームや動画・音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。  
ハンズフリーに設定して通話すると、本製品が大きな音が出来ます。耳受け式で中でも、突然の着信音やアラーム音が鳴る場合があります。  
大きな音を長時間連続して聞くと、難聴などへの障害の原因となります。また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。  
心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。  
突然の着信バイブレータ(振動)や着信音の鳴動に驚き、心臓に影響を及ぼす原因となります。  
点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。  
火災、やけど、けがなどの原因となります。  
本製品内のmicroSDメモリカード／SIMカード挿入口に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)や金属片、燃えやすいものの異物を入れないでください。  
また、microSDメモリカード／SIMカードの挿入場所や向こうを間違えないでください。  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

### 注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

濡れた手で指定の充電用機器(別売)のケーブルや充電端子、電源プラグに触れないでください。  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
指定の電源、電圧で使用してください。  
また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプタ(別売)で充電してください。  
読った電源、電圧で使用すると火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
ACアダプタ(別売)：AC100V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)  
海外で使用可能なACアダプタ(別売)：AC100V～240V(家庭用交流コンセントに接続すること)  
電源プラグに付いたときは、抜き取ってください。  
こりがり付した状態で使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
指定の充電用機器(別売)をコンセントに差し込むときは、確実に差込してください。  
確実に差さないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
電源プラグをコンセントから抜く場合は、指定の充電用機器(別売)のケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタ本体を持って抜いてください。  
指定の充電用機器(別売)のケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
本製品に指定の充電用機器(別売)を抜き差しする場合は、ケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対して牢牢に抜き差ししてください。  
正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
充電端子が傷むるなど变形した場合は、直ちに使用をやめてください。  
また、形状に元に戻してから使用してください。  
充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

### 注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。  
付着物などによるショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。  
抜かずに行うと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
コンセントにつないだ状態で指定の充電用機器(別売)に接続して触れてください。  
火災、やけど、けがなどの原因となります。

### 注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

本製品に接続する充電用機器(別売)のケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタ本体を持って抜いてください。  
指定の充電用機器(別売)のケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
本製品に接続する充電用機器(別売)を抜き差しする場合は、ケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対して牢牢に抜き差ししてください。  
正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
充電端子が傷むるなど变形した場合は、直ちに使用をやめてください。  
また、形状に元に戻してから使用してください。  
充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

### 注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

濡れた手で指定の充電用機器(別売)のケーブルや充電端子、電源プラグに触れないでください。  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
指定の電源、電圧で使用してください。  
また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプタ(別売)で充電してください。  
読った電源、電圧で使用すると火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
ACアダプタ(別売)：AC100V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)  
海外で使用可能なACアダプタ(別売)：AC100V～240V(家庭用交流コンセントに接続すること)  
電源プラグに付いたときは、抜き取ってください。  
こりがり付した状態で使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
指定の充電用機器(別売)をコンセントに差し込むときは、確実に差込してください。  
確実に差さないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
電源プラグをコンセントから抜く場合は、指定の充電用機器(別売)のケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタ本体を持って抜いてください。  
指定の充電用機器(別売)のケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
本製品に接続する充電用機器(別売)を抜き差しする場合は、ケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対して牢牢に抜き差ししてください。  
正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
充電端子が傷むるなど变形した場合は、直ちに使用をやめてください。  
また、形状に元に戻してから使用してください。  
充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

### 注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)が付着した場合は、直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。  
付着物などによるショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。  
抜かずに行うと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
コンセントにつないだ状態で指定の充電用機器(別売)に接続して触れてください。  
火災、やけど、けがなどの原因となります。

### 注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

本製品に接続する充電用機器(別売)のケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタ本体を持って抜いてください。  
指定の充電用機器(別売)のケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
本製品に接続する充電用機器(別売)を抜き差しする場合は、ケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対して牢牢に抜き差ししてください。  
正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
充電端子が傷むるなど变形した場合は、直ちに使用をやめてください。  
また、形状に元に戻してから使用してください。  
充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

### 注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

濡れた手で指定の充電用機器(別売)のケーブルや充電端子、電源プラグに触れないでください。  
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
指定の電源、電圧で使用してください。  
また、海外で充電する場合は、海外で使用可能なACアダプタ(別売)で充電してください。  
読った電源、電圧で使用すると火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
ACアダプタ(別売)：AC100V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)  
海外で使用可能なACアダプタ(別売)：AC100V～240V(家庭用交流コンセントに接続すること)  
電源プラグに付いたときは、抜き取ってください。  
こりがり付した状態で使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
指定の充電用機器(別売)をコンセントに差し込むときは、確実に差込してください。  
確実に差さないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
電源プラグをコンセントから抜く場合は、指定の充電用機器(別売)のケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、アダプタ本体を持って抜いてください。  
指定の充電用機器(別売)のケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
本製品に接続する充電用機器(別売)を抜き差しする場合は、ケーブルを引っ張るなど無理な力を加えず、接続する端子に対して牢牢に抜き差ししてください。  
正しく抜き差ししないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。  
充電端子が傷むるなど变形した場合は、直ちに使用をやめてください。  
また、形状に元に戻してから使用してください。  
充電端子のショートにより、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

