


「DIGNO SX3」ソフトウェア更新の操作手順について

ソフトウェア更新について

お客様の操作で、DIGNO SX3 のソフトウェア更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認後、ソフトウェアを更新します。

【モバイルネットワーク接続時】



【Wi-Fi®接続時】

※ ソフトウェア更新が必要な場合で、Wi-Fi®接続時は、ダウンロード／インストールは自動的に開始されます。

ダウンロード／インストールが完了している場合、上記手順 [1] → [4] に進みます。

<ソフトウェア更新ご利用上の注意>

- モバイルデータ通信を利用して DIGNO SX3 からインターネットに接続するとき、ご利用の回線のご契約内容に応じたデータ通信料が発生します。特に OS アップデートの場合、大容量のデータ通信が発生しますので、ご自宅などの Wi-Fi® 環境がご利用可能な場合は Wi-Fi® 回線へ接続した上で、ソフトウェア更新することをお勧めします。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、au ホームページなどでお客さまにご案内させていただきます。詳細内容につきましては、au Style / au ショップもしくはお客さまセンター (157 / 通話料無料) までお問い合わせください。また、DIGNO SX3 をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要な DIGNO SX3 をご利用のお客さまに、au からのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- 更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。
- ソフトウェア更新に失敗すると、DIGNO SX3 が使用できなくなる場合があります。DIGNO SX3 が使用できなくなった場合は、au Style / au ショップもしくはトヨタ au 取扱店 (一部ショップを除く) にお持ちください。
- 海外利用中は、ソフトウェア更新の機能を利用できない場合があります。
- ソフトウェアの更新中は操作できません。110 番 (警察)、119 番 (消防機関)、118 番 (海上保安本部)、157 番 (お客さまセンター) へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。