

ご利用の前に必ずお読みください

XPERIA Z4 Tablet SOT31

Xperia™ Z4 Tabletのご利用にあたっての注意事項

- 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。
- 本書では、「設定ガイド」「取扱説明書」「取扱説明書（詳細版）」「Xperia™ Z4 Tabletのご利用にあたっての注意事項」を総称して「取扱説明書」と表記します。
- 本書では「microSD™メモリアカード」「microSDHC™メモリアカード」「microSDXC™メモリアカード」の名称を「microSDメモリアカード」もしくは「microSD」と省略しています。
- 本書では、「Xperia™ Z4 Tablet」を「本製品」または「本体」と表記します。





1


	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけなことを示す記号です。
	必ず実行していただくこと(強制)を示す記号です。
	電源プラグをコンセントから抜いていただく(強制)内容を示しています。

■ 本体、内蔵電池、充電用機器、au Nano IC Card 04 LE、周辺機器共通


⚠危険 必ず下記危険事項をお読みになってからご使用ください。


-  必ず指定の周辺機器をご使用ください。指定の周辺機器以外を使用した場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

-  高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、ごたつ中、直射日光の当たった場所、炎天下の車内など）で使用、保管、放置しないでください。発火・破裂・加熱・発火・火災・傷害の原因となります。

-  電子レンジなどの加熱調理機器や高音容器に入れてはいけない。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。

-  火の中に投入したり、加熱したたししないでください。発火・破裂・火災の原因となります。

-  お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより本製品本体や周辺機器などと不具合が生じたときも当社では一切の責任を負いかねます。本製品の改造は電法違反になります。


-  本製品の電池は内蔵されており、お客様自身では交換できません。電池の交換については、auショップもしくはお客様センターまでお問い合わせください。


7

■ 内蔵電池について

- （本製品の内蔵電池は、リチウムイオン電池です）内蔵電池はお買い上げ時には、十分充電されています。充電してからお使いください。また、長時間ご使用にならなかつたときは、ご使用前に充電してください。

⚠危険 必ず下記危険事項をお読みになってからご使用ください。

-  濡れ濡らして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害を起こすおそれがありますので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがありますので療らずに水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。


-  内蔵電池は消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合は寿命ですのでご使用をおやめください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。電池は内蔵型のため、auショップなどでお預かりの場合、有償修理となります。また、ご利用いただけない期間が発生する場合があります。あらかじめ、ご了承ください。なお、寿命は使用状態などにより異なります。

1

-  雷が降り出したら指定の充電用機器（別売）に触れないようにしてください。落雷による感電などの原因となります。

-  お手入れをするときは、指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントから抜くときは、抜かないでお手入れをすると、感電や回路のショートの原因となります。

-  電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。火災、やけど、感電の原因となります。

-  長時間使用しない場合は指定のACアダプタ（別売）の電源プラグをコンセントから抜いてください。火災・故障の原因となります。
-  充電用機器は防水性能を有しておりません。水やペットの尿など液体が直接かからない場所でご使用ください。発熱・火災・感電・電子回路のショートによる故障・傷害の原因となります。万一、液体がかかったりしまった場合には直ちに指定のACアダプタ（別売）の電源プラグを抜いてください。


14


■ 本製品をご利用いただくにあたって


- 本製品をご利用になる前に、「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。
http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair
- 通信中は、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属(部分)が含まれないようにしてください。
- サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル・地下など）では通信できません。また、電波状態の悪い場所では通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください（ただし、LTE／WiMAX 2+／GSM／UMTS方式は通信上の高い秘話・秘匿機能を備えております）。
- 本製品は国際ローミングサービス対応の端末ですが、本書で説明しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。詳しくは、本体内で利用できる「取扱説明書」アプリやauホームページより「取扱説明書（詳細版）」をご参照ください。
- 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があります。その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
- 「本製品の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客様が利用されている本製品のIMEI情報を自動的にKDDI（株）に送信いたします。
- 海外でご利用になる場合は、その国／地域の法規制などの条件をあらかじめご確認ください。


1


⚠警告 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。


-  ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本製品の電源をお切りください。また、充電もしないでください。火に引かすおそれがあります。


-  金属製のアクセサリーなどをご使用になる場合は、充電の際にヘッドセット接続端子やmicroUSB接続端子、コンセントなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。


-  落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を受えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。

-  屋外で雷が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。

-  ヘッドセット接続端子やmicroUSB接続端子をショートさせないため、指などの身体の一部や導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）が触れたり、それらの異物が内部に入らないようにしてください。発熱・火災・故障・感電・やけどの原因となります。

-  本製品が落下などによって破損し、ディスプレイが割れたり、機器内部が露出した場合、割れたディスプレイや露出した手を触れないでください。感傷したり、破損部がけがをすることがあります。


-  本製品または充電用機器（別売）が濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。本製品は防水性能を有しておりますが、濡れた状態でmicroUSBプラグを挿入すると、本製品やmicroUSBプラグに付着した水分や異物などにより、感電や回路のショート、腐食による異常発熱・焼損・火災・やけど・故障の原因となります。


-  本製品は防水性能を有する機種ですが、万一、水などの液体がヘッドセット接続端子やmicroUSB接続端子、microSDメモリアカード／au Nano IC Card 04 LE挿入口などから本体内部に入った場合には、ご使用をおやめてください。そのまま使用すると、発熱・発火・故障の原因となります。


8


■ 充電用機器について


⚠警告 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。


-  指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電・傷害などの原因となります。ACアダプタ（別売）：AC100～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）

-  海外で使用する場合は、海外で使用可能なACアダプタ（別売）で充電してください。


-  指定の充電用機器（別売）の電源プラグはコンセントに規正まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電・発熱・発火・火災・傷害の原因となります。指定の充電用機器（別売）が備えているとき、コンセントの差し込み口がゆるいときは使用しないでください。


-  指定の充電用機器（別売）のケーブルを傷付けたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだケーブルは使用しないでください。感電・ショート・火災・傷害の原因となります。

-  雷が降り出したら指定の充電用機器（別売）に触れないようにしてください。落雷による感電などの原因となります。

-  お手入れをするときは、指定の充電用機器（別売）の電源プラグをコンセントから抜くときは、抜かないでお手入れをすると、感電や回路のショートの原因となります。

-  電源プラグについたほこりは、拭き取ってください。火災、やけど、感電の原因となります。

-  長時間使用しない場合は指定のACアダプタ（別売）の電源プラグをコンセントから抜いてください。火災・故障の原因となります。

-  充電用機器は防水性能を有しておりません。水やペットの尿など液体が直接かからない場所でご使用ください。発熱・火災・感電・電子回路のショートによる故障・傷害の原因となります。万一、液体がかかったりしまった場合には直ちに指定のACアダプタ（別売）の電源プラグを抜いてください。

15

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
- 「取扱説明書」の記載内容を守らないことにより、生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。


- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。


- 本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがあります。これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。


- 本製品に登録された連絡先やアルバムなどの内容は、事故や故障・修理・その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合は損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。


- 本製品に登録されたコンテンツデータ（有料・無料を問わない）などは、故障修理などによる交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。


2


-  自動車・原動機付自転車・自転車運転中や歩きながらの使用はしないでください。交通事故や転倒・転落事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中での使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の使用も法律などで罰せられる場合があります。

-  所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をおやめください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

-  乳幼児の手が届く場所には置かないでください。小さな部品などの誤食や窒息したり、誤って落下させたりするなど、事故や傷害の原因となる場合があります。

-  使用中や充電中に、布固などをつまったり、包んだりしないでください。火災・発熱・傷害の原因となります。

-  充電用機器や外部機器などをお使いになるときは、接続する端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししないでください。正しい方向で抜き差ししないなど、発熱・発火・破裂・故障の原因となります。

-  本製品を長時間使用したり、外部電源と接続した状態では熱くなる場合があります。本製品や指定の充電用機器（別売）に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。また、経・布・布固などをかぶせたりしないでください。火災・傷害・故障の原因となる場合があります。

-  本製品を充電する際は、コンセントや配線器具の定格を超えて使用しないでください。たご記録機などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

-  腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。

-  使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたときは使用をやめてください。充電中であれば、指定の充電用機器（別売）をコンセントから抜き、発熱しないことを確認してから電源を切り、auショップまたは安心ゲータイサポートセンターまでご連絡ください。また、落下したり、破損した場合なども、そのまま使用せず、auショップまたは安心ゲータイサポートセンターまでご連絡ください。

-  航空機へのご搭乗にあたり、本製品の電源を切るか、機内モードに設定してください。航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。航空機での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。航空機での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。航空機での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。


-  病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では本製品の電源を切ってください。電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。

-  ごくまれに、点滅を繰り返す画面を見過ごす人がいます。こうした経験のある人は、事前に医師とご相談ください。


10


■ au Nano IC Card 04 LEについて

⚠注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

-  au Nano IC Card 04 LEの取り付け・取り外しの際にご注意ください。手や指を傷付ける可能性があります。

-  カードに損傷を与えるようなこと（高温の場所での使用、火中投下、金属部への異物の接触、衝撃を与える、曲げたり荷重をかける、濡らすなど）はしないでください。データの消失や故障の原因となります。

-  カードは、直射日光が当たったり高温とな場所やほこりの多い場所には保管しないでください。故障の原因となります。

-  au Nano IC Card 04 LEは、乳幼児の手が届かない場所に保管してください。誤って飲み込むと、窒息や傷害などの原因となります。

■ 医療機器近くおよび医療機関内でのご使用について

⚠警告 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

-  植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器や医用電気機器の近くで本製品を使用する場合は、電波よりそれらの装置、機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことを守ってください。

- 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている方は、本製品を植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器の装着部位から15cm以上離して携行および使用してください。
- 身動きが自由に取れない状況など、15cm以上の距離確保が確保できないおそれがある場合、付近に植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着している場合は、おそれがありますので、事前に本製品の「機内モード」へ切り替える、もしくは電源を切ってください。
- 医療機関が機内モードへ切り替える、もしくは電源を切ってください。また、その医療機関の指示に従ってください。
- 医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合（自宅療養など）は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。

- 本製品はディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもあります。液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。

- 本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 撮影などした静止画や動画のデータ、音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご了承ください。

- 通常のゴミと一緒に捨ててみてください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった本製品の回収にご協力ください。auショップなどで本製品の回収を行っております。

※ 「取扱説明書」で表す「当社」とは、以下の企業を指します。
発売元：KDDI（株）
沖縄セルラー電話（株）
製造元：ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社


- お知らせ**
「取扱説明書」の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
「取扱説明書」の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
「取扱説明書」の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。


- お知らせ**
「取扱説明書」の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
「取扱説明書」の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
「取扱説明書」の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。


3


4


⚠注意 必ず下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。


-  カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災・故障の原因となります。


-  直射日光の当たった場所（自動車内など）や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発熱・変形・故障の原因となる場合があります。


-  ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。落下しつてけがや破損の原因となります。ハイブレータ設定時は特にご注意ください。また、衝撃などにも十分ご注意ください。故障・傷害の原因となります。


-  本製品を長時間使用したり、外部電源と接続した状態では熱くなる場合があります。本製品や指定の充電用機器（別売）に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。また、経・布・布固などをかぶせたりしないでください。火災・傷害・故障の原因となる場合があります。

-  本製品を充電する際は、コンセントや配線器具の定格を超えて使用しないでください。たご記録機などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

-  腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。

-  使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなどの異常が起きたときは使用をやめてください。充電中であれば、指定の充電用機器（別売）をコンセントから抜き、発熱しないことを確認してから電源を切り、auショップまたは安心ゲータイサポートセンターまでご連絡ください。また、落下したり、破損した場合なども、そのまま使用せず、auショップまたは安心ゲータイサポートセンターまでご連絡ください。

-  航空機へのご搭乗にあたり、本製品の電源を切るか、機内モードに設定してください。航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。航空機での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。航空機での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。

-  病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では本製品の電源を切ってください。電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。

-  ごくまれに、点滅を繰り返す画面を見過ごす人がいます。こうした経験のある人は、事前に医師とご相談ください。

-  キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたりしないでください。記録内容が消失される場合があります。

11

■ 取り扱い上のお願

- 製品の故障を防ぎ、性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。


- 本体、内蔵電池、充電用機器、au Nano IC Card 04 LE、周辺機器共通**

- 本製品に無理な力がかからないよう使用してください。多くのものが詰まった荷物の中に入れて、中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。ディスプレイ、内部基板などの破損、故障の原因となります。また、外部機器をヘッドセット接続端子やmicroUSB接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。

- 本製品の防水性能（IPX5、IPX8相当）を発揮するため、microSDメモリアカード／au Nano IC Card 04 LE挿入口カバーをしきりと取り付けてください。すべてのご使用状況について保証するものではありません。本製品内部に水を浸させたり、充電用機器、オプション品に水をかたりしないでください。雨の中や水滴がついたままでのmicroSDメモリアカードやau Nano IC Card 04 LEの取り付け／取り外しは行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因となります。

■ 医療機器近くおよび医療機関内でのご使用について

⚠警告 必ず下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

-  植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器や医用電気機器の近くで本製品を使用する場合は、電波よりそれらの装置、機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことを守ってください。
1. 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている方は、本製品を植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器の装着部位から15cm以上離して携行および使用してください。
2. 身動きが自由に取れない状況など、15cm以上の距離確保が確保できないおそれがある場合、付近に植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着している場合は、おそれがありますので、事前に本製品の「機内モード」へ切り替える、もしくは電源を切ってください。
3. 医療機関が機内モードへ切り替える、もしくは電源を切ってください。また、その医療機関の指示に従ってください。
4. 医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合（自宅療養など）は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。

- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。

■ マナーも携帯する

■ こんな場所では、使用禁止！

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽や動画画およびテレビなどを視聴しないでください。自動車・原動機付自転車運転中の使用

