


MOTOROLA XOOM™ Wi-Fi Tbi11M
ACアダプタ (MOT11PQA)

取扱説明書

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書」を必ずお読み
いただき、正しくお使いください。お読みにな
った後は、大切に保管して必要なときにお読み
ください。また、製品に警告・注意などの表示
がある場合は、それに従ってください。



本製品は、
MOTOROLA XOOM™ Wi-Fi Tbi11M
専用となります。

安全上のご注意

■ 安全にお使いいただくために必ずお読みください。

この「安全上のご注意」には、本製品を使用するお客様や他の人々への危害や財産
への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■ 表示の説明

	危険	この表示は「人が死亡または重傷（※1）を負う危険が差し迫って生 じることが想定される内容」を示しています。
	警告	この表示は「人が死亡または重傷（※1）を負うことが想定される内 容」を示しています。
	注意	この表示は「人が傷害（※2）を負うことが想定される内容や物的損 害（※3）の発生が想定される内容」を示しています。

- ※1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残る
もの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
- ※2 傷害：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電な
どを指します。
- ※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■ 図記号の説明

	禁止（してはいけないこ と）を示す記号です。		分解してはいけないこ とを示す記号です。		水がかかる場所で使用したり、 水に濡らしたりしてはいけない ことを示す記号です。
	必ず実行していただく こと（強制）を示す記 号です。		濡れた手で扱ってはいけな いことを示す記号です。		電源プラグをコンセントから 抜いていただく（強制）内容 を示しています。

■ 免責事項について

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、そ
の他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により
生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
 - 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（情報内容の変化・消失、事
業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
 - 『取扱説明書』（本書）の記載内容を守らないことにより、生じた損害に関して、
当社は一切責任を負いません。
 - 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生
じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ※「当社」とは、以下の企業を指します。
発売元：KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社
輸入元：モトローラ・モビリティ・ジャパン株式会社
製造元：Motorola Mobility, Inc.

危険 必ず下記のご注意事項をお読みになってからご使用ください。

- 必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器
以外を使用した場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の
原因となります。
- 高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下な
ど）やガソリンスタンドでの給油中など引火性ガスの発
生するような場所での使用や放置はしないでください。
発火・破裂・故障・火災の原因となります。
- ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立
ち入る場合は、必ず事前に端末本体の電源をお切りく
ださい。また、充電もしないでください。入りに引火する
おそれがあります。
- 電子レンジや高圧容器などの中に入れてください。
発火・破裂・故障・火災の原因となります。
- 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発
火・破裂・火災の原因となります。
- 接続端子をショートさせないでください。また、接続端
子に導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、
内部に入ったりしないようにしてください。火災や故障
の原因となる場合があります。
- お客様による分解や改造、修理をしないでください。故
障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造な
どにより本製品本体や周辺機器などに不具合が生じても
当社では一切の責任を負いかねます。

保証書

(持込み修理)

品名	MOTOROLA XOOM™ Wi-Fi Tbi11M ACアダプタ
型名	MOT11PQA
製造番号※	
保証期間	お買い上げ日より1年
お買い上げ日※	年 月 日
お客様	お名前 ご住所 電話番号

- * 本書記載の機器は、修理や点検の場合、登録された情報内容が変化、消失するおそれがあります。情報内
容は、別にメモを取るなど必ずお控えください。情報が変化、消失したことによる損害などの請求につき
ましては、一切責任を負いかねますので、予めご通知ください。
- * 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとで、無償修理をお約束するものです。従って、本書によ
って保証書を発行している者（保証責任者）及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限
するものではありません。保証期間経過後の修理についてなどご不明点は、KDDI（株）・沖縄セルラー
電話（株）お客さまセンター（下記）及び、auショップ、PiPiなどにお問合せください。

販売店※	店名・住所 電話番号	※ 印欄に記入のない場合は 無効となりますので必ず ご確認ください。
------	---------------	--

- (注)・修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取
らせていただきます。
・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
・お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動のために
記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

発売元 KDDI株式会社 東京千代田区飯田橋3丁目10番10号 沖縄セルラー電話株式会社 沖縄県那覇市久茂地1丁目7番1号 お客さまセンター ☎ 0077-7-113	輸入元 モトローラ・モビリティ・ ジャパン株式会社 製造元 Motorola Mobility, Inc.	68014790001
--	---	-------------

切り取り線

警告 必ず下記のご注意事項をお読みになってからご使用ください。

- 落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えない
でください。破裂・発熱・発火・故障の原因となり
ます。
- 水など液体をかけないでください。また、水やベッ
トの原などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い
場所での使用、または濡れた手で使用するは絶対に
しないでください。感電や電子回路のショート、腐
食による故障の原因となります。万一、液体がかか
ってしまった場合には直ちにACアダプタの電源プ
ラグを抜いてください。水濡れや湿気による故障は、
保証の対象外となり有償修理となります。
- ACアダプタの電源プラグはコンセントに根元まで確実に差
し込んでください。差し込みが不完全だと、感電や発熱・
発火による火災の原因となります。傷んだACアダプタやゆ
るんだコンセントは使用しないでください。
- 雷が鳴り出したらACアダプタの電源プラグに触れないよ
うにしてください。落雷による感電の原因となります。
- 長時間使用しない場合はACアダプタの電源プラグをコンセ
ントから抜いておいてください。またACアダプタの電源プ
ラグについてはふき取ってください。感電・火災・
故障の原因となります。

注意 必ず下記のご注意事項をお読みになってからご使用ください。

- 直射日光のあたる場所（自動車内など）や高温にな
る場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多
い場所に保管しないでください。変形や故障の原因
になる場合があります。
- ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所
に置かないでください。落下してけがや破損の原因
となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。
また、布や布巾をかぶせたり、包んだりしないで
ください。火災や故障の原因となります。
- 乳幼児の手が届く場所には置かないでください。小
さな部品などの誤飲で窒息したり、誤って落下させ
たりするなど、事故や傷害の原因となる場合があり
ます。
- 外部から電源が供給されている状態の本体、ACア
ダプタに長時間触れないでください。低温やけどの
原因となる場合があります。
- コンセントや配線器具は定格を超えて使用しない
でください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱
による火災の原因となります。
- 使用中に煙が出たり、異臭や異音する、過剰に発
熱しているなどの異常が起きたら使用しないでく
ださい。異常が起きた場合、ACアダプタをコンセ
ントから抜き、熱くないことを確認してから電源を切
り、ショップまたはお客さまセンターまでご連絡く
ださい。また、落下したり、破損した場合なども、そ
のまま使用せず、auショップまたはお客さまセン
ターまでご連絡ください。
- 皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚
科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調に
よっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合
があります。本製品で使用している各部品の材質は
以下の通りです。

使用箇所	使用素材
アダプタ本体（筐体部）	PC（ポリカーネート）
アダプタ本体（プラグ樹脂部）	PP（ポリプロピレン）
アダプタ本体（金属部）	Cu（銅）、Sn（スズメッキ）
コード	PVC（ポリ塩化ビニル）

《無償修理規定》

- 本書にお買い上げ年月日、販売店名が記載されているかどうかお確かめください。万一記載のない場合及びお客様名、製造番号の記入がない場合、内容が書き換えられた場合は、有償修理となります。
- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合には、無償修理をさせていただきます。
- 保証期間内でも、以下の場合には有償修理となります。(または、修理ができない場合があります。)
 - ① 取扱説明書に従った正しい使用がなされなかった場合。
 - ② 不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
 - ③ 使用上、取り扱い上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下、水濡れ、湿気などの痕跡がある場合。
 - ④ 地震、風水害などの天災及び火災、塩害、異常電圧などによる故障や損傷。
 - ⑤ 本書の提示がない場合。
- 機器の損傷状況によっては、修理を承れない場合もあります。
- 本書記載の機器が故障したことにより、発生した損害・損失については負担いたしません。
- 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故については、責任を負いかねます。
- 出張による修理対応はお受けできません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

修理メモ

年月日	修理内容	修理店・担当

! 所定の充電時間を超えても充電しない場合は、充電をやめてください。破裂・発熱・発火・漏液の原因となります。

! 製品本体またはコードの上に重いものを載せないでください。感電・発火・故障の原因となります。

! 本製品の電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷するおそれがあります。

充電時間についての詳細は、端末本体の『取扱説明書』を参照してください。

本体の電源が切れていてもLEDランプが点灯しない場合

LEDランプが点灯するまでしばらくお待ちください。点灯しない場合は、接触不良が原因と考えられます。ACアダプタが完全に接続されているか確認してください。これで問題が解決しない場合、auショップまたはお客さまセンターまでご連絡ください。

■ 主な仕様

- 入力：AC100～240V、50/60Hz
- 出力：12V、1.5A、18W
- 寸法：幅/約93.7mm・高さ/約35.8mm・奥行き/約26.8mm
- 周囲温度：5℃～35℃
- 周囲湿度：35%～85%（結露しないこと）
- ※ 仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

お問い合わせ先

お客さまセンター（通話料無料）

- 一般電話からは **0077-7-113**
- au電話からは **局番なしの113番**


※ 番号をよくご確認のうえ、お間違いのないようおかけください。

取扱上のお願

- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度5℃～35℃、湿度35%～85%（結露しないこと）の範囲内でご使用ください。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 充電中に温くなる場合がありますが異常ではありません。
- ACアダプタは本体の電源を切ってから取り外してください。
- ご使用にならないときは、ACアダプタの電源プラグをコンセントから外してください。
- お子様がお使いになるときは、保護者のかたが「取扱説明書」（本書）をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

接続のしかた

△警告	アース線をガス管につながないでください。引火や爆発の危険があります。
△警告	アース線は水道管につながないでください。配管の途中がプラスチックになっていることがあり、アースの役目ははたしません。
△注意	電源コードをコンセントにつなぐ前に必ずアース線をつないでください。アース線を接続することで感電やノイズ防止に効果があります。
△注意	アース線をコンセントに差し込んだり接続させないでください。



図の①②③④の順に接続してください。取り外す時は逆の順序で取り外してください。

■ 充電中はランプが点灯します。

電池レベルによって、点灯する色が変わります。

白色	充電中
緑色	充電完了

※ ただし、本体の電源が入っているときは点灯しません。



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話のPHSのリサイクルにご協力。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる携帯電話・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わずマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元 KDDI株式会社
沖縄セルラー電話株式会社
輸入元 モトローラ・モビリティ・ジャパン株式会社
製造元 Motorola Mobility, Inc.