

電話

電話をかける

1 ホーム画面→ [電話]

電話番号入力画面が表示されます。

- ① **画面切替タブ**
画面表示を切り替えられます。
- ② **通話履歴**
履歴をタップすると電話をかけることができます。
- ③ **ダイヤルキー**
- ④ **ダイヤルキー非表示/表示キー**
- ⑤ **発信キー**
電話をかけます。また、発信履歴がある場合、電話番号未入力ときにタップすると最新の発信履歴が入力されます。
- ⑥ **メニューアイコン**
電話番号が入力された場合、削除キー (X) が表示されます。



2 電話番号を入力

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。

3 [通話] → 通話

通話中画面が表示されます。
通話中に音量ボタン (上/下) を押すと、通話音量 (相手の方の声の大きさ) を調節できます。

4 [メモ]

memo

- ◎ 発信中/通話中に顔などによって画面をおおうと、誤作動を防止するため画面が消灯します。
- ◎ マイクをおおっても、相手の方には声が伝わりますのでご注意ください。

電話番号入力画面のメニューを利用する

1 電話番号入力画面→ [メニュー]

2 以下の項目をタップ

貼り付け	コピーした文字列を貼り付けます。
ブロック	▶P.28 「着信やメッセージを拒否する」
設定	▶P.28 「通話に関する設定をする」

通話中に利用できる操作

通話中は以下の操作が行えます。

カレンダー	カレンダーを表示します。
保留	通話を保留/解除状態にします。
新しく通話を開始	別の相手に電話をかけます。
メモ帳	メモ帳を表示します。
ミュート	相手の方はこちらの声が聞こえないようにするかどうかを設定します。
連絡先	連絡先を表示します。
📞	ダイヤルキーを表示/非表示します。
📞	通話中の電話を終了します。
📞	ハンズフリーで通話できます。 タップするとスピーカーから相手の声が聞こえるようになります。再度タップすると元に戻ります。

着信やメッセージを拒否する

特定の番号からの着信やメッセージをブロックします。
着信を拒否した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

1 ホーム画面→ [電話] → [メニュー] → [ブロック]

2 [設定]

3 以下の項目をタップ

ブロックルール	ブロックする条件を設定します。
電話番号のブラックリスト	ブロックする電話番号を登録します。
キーワードのブラックリスト	ブロックするメッセージのキーワードを登録します。
電話番号のホワイトリスト	ブロックしない電話番号を登録します。
通知	ブロックした着信やメッセージを通知するかどうかを設定します。

memo

◎各リストに登録した電話番号やキーワードをロングタッチすると、ブラックリスト/ホワイトリストから削除することができます。

通話に関する設定をする

着信転送などネットワークサービスを設定します。

1 ホーム画面→ [電話] → [メニュー] → [設定]

2 以下の項目をタップ

音声ブロードキャスト着信	イヤホン使用時に、イヤホンから電話番号や発信者名を通知するかどうかを設定します。
通話履歴を統合	同じ連絡先や番号の通話履歴を統合して、通話履歴を整理します。
着信転送・お留守番サービス	かかってきた電話に出ずに、転送先の電話番号へ転送します。 ▶P.64 「auのネットワークサービス」
着信拒否時にSMSを送信	着信拒否時の応答メッセージを設定します。
着信音とバイブ	着信音や着信時に振動させるかどうかを設定します。
ポケットモード	本製品をポケットなどに入れている場合、着信音の音量を次第に大きくするかどうかを設定します。
ダイヤルタップ音	ダイヤルキータップ時に音を鳴らすかどうかを設定します。
スピードダイヤル	ダイヤルキーをロングタッチして発信できる連絡先を登録します。
電源ボタンで通話を終了	電源ボタンを押して通話を終了するかどうかを設定します。
その他の設定	割込通話、発信者番号、ガイドの言語を変更する、オプションサービス申込を設定します。