


ご利用の前に必ずお読みください

XPERIA 1Ⅵ SOG13


クイックスタートガイド

SIMカードを入れる



SIMカードの向きをよく確認の上、正しく取り付けてください。

電源を入れる



電源キーを本体が振動するまで長押しする。

- ソフトウェアは常に最新にしてご利用ください。ソフトウェアの更新方法の詳細は、『取扱説明書 詳細版』をご参照ください。
- 本書では、『クイックスタートガイド』(本書)『取扱説明書 詳細版』を総称して『取扱説明書』と表記します。
- 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略している場合があります。
- 本書の内容の最新版および『取扱説明書 詳細版』は、ご契約された通信事業者のホームページをご参照ください。



5 0 6 1 9 2 9 0 1

<au をご契約のお客さま>

auサポート

アプリ・Web サイト

■My auアプリ
毎月のご請求額や、データ通信量(平均)、ご契約情報、ポイントなどが簡単に確認できるアプリです。各種お手続き、お問い合わせもスムーズに行えます。



URL

http://kddi.lip/mFH

■auサポート (web)
困ったときに役に立つ各種サポート情報をご案内しています。



URL

http://kddi.lip/jyQ

◎メッセージ
ご相談はいつでもどこでもチャットでかんたん！AIが24時間素早く回答、コミュニケーションーターが詳しくお答えします。



URL

http://kddi.lip/QJo

<UQ mobile をご契約のお客さま>

UQ mobileサポート

アプリ・Web サイト

■My UQ mobile (アプリ)
毎月のご請求額や、データ通信量(平均)、ご契約情報、ポイントなどが簡単に確認できるアプリです。各種お手続き、お問い合わせもスムーズに行えます。



URL

http://kddi.lip/FjZ

■UQ mobileサポート (web)
困ったときに役に立つ各種サポート情報をご案内しています。



URL

http://kddi.lip/DHC


◎チャット
ご相談はいつでもどこでもチャットでかんたん！AIが24時間素早く回答、コミュニケーションーターが詳しくお答えします。



URL

http://kddi.lip/NZJ

キーの機能



箱の中身を確認する

- 本体
- クイックスタートガイド(本書)
- お知らせ
- 指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。

本製品のご利用について

- 本製品をご利用になる前に、「安全上のご注意」をお読みの上、正しくご利用ください。
- 故障となる前に、「取扱説明書 詳細版」の「故障と troubleshooting」もあわせてご覧ください。
- 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があります。その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。
- 『携帯電話の保守』と『稼動状況の把握』のために、お客さまが利用されている本製品のIMEI情報を自動的に通信事業者に送信いたします。
- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客さまの故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- 『取扱説明書』の記載内容を守らないことにより生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の計測センサーやGPSにより得られる測位などの情報は、あくまで目安となり、高度な信頼性を必要とする目的でのご利用はできません。測位の誤差による損害および逸失利益に関して、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の故障・修理：その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害および逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータはパソコンのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因に関わらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品に登録された連絡先や画像／動画などのデータは、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ※本書で表す「当社」とは、ご契約された通信事業者および製造元(ソニー株式会社)を指します。

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用前に、この「安全上のご注意(必ずお守りください)」をよくお読みください。
- 故障となる前に、「取扱説明書 詳細版」の「故障と troubleshooting」もあわせてご覧ください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡」または重傷 ^{※1} を負う可能性が想定される内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡」または重傷 ^{※1} を負う可能性が想定される内容です。
	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ^{※2} を負う可能性が想定される場合および物的損害 ^{※3} の発生が想定される」内容です。

- ※1 重傷：失明・けが、やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
- ※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
- ※3 物的損害：家財・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

禁止・強制の絵表示の説明

	禁止(してははいけません)を示す記号です。		ぬれた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。		指示に基づき行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水にぬらしたりしてはいけないことを示す記号です。		電源プラグをコンセントから抜くことを示す記号です。

本機、ACアダプター、USB Type-C™ケーブル、ワイヤレスチャージャー、SIMカードについて(共通)

危険

高温になる場所や熱のこもりやすい場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつや布団の中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

電子レンジ、IH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高圧容器に入れたり、近くに置いたりしないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

砂や土、泥をかけた時、直に置いたりしないでください。また、砂などが付着した手で触れないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

防水・防塵性能については、「取扱説明書 詳細版」をご覧ください。

水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)でぬれた状態では、充電しないでください。

また、風呂場や加湿器のそばなどの水に触れる場所では、充電しないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

防水性能については、「取扱説明書 詳細版」をご覧ください。

本機の内蔵電池を取り外そうとしないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

本機の背面カバーは取り外せません。取り外そうとしないでください。また、内蔵電池の膨れ等により、本機が膨れている場合も、背面カバーを取り外そうとしたり、無理に押し込まないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)でぬらさないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水性能については、「取扱説明書 詳細版」をご覧ください。

充電端子や外部接続端子に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)を入れないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。防水性能については、「取扱説明書 詳細版」をご覧ください。

オプション品は、当社が指定したものを使用してください。

指定以外のものや、製造・販売元・仕様が不明確なものを使用すると、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。

火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

使用中や充電中に、布団などで覆ったり、包んだりしないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

ワイヤレスチャージャーや本機に金属製のもの(金属を含む材質のスールなど)を貼り付けないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

ワイヤレスチャージャーと本機の間に、金属製のもの(金属を含む材質のストラップやクリップなど)を置かないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

ワイヤレスチャージャーで充電する場合は、本機に装着しているカバーなどは取り外してください。

カバーの材質や厚み、本機とカバーの間に挟まったゴミなどの異物によって、正常に充電ができず、火災、やけど、けがなどの原因となります。

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機の電源を切ってください。

電波により電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。

※ご注意ください電子機器の例
補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、その他の自動制御機器など、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用になる方は、各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

所定の充電時間を超過しても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。

過充電などにより、火災、やけど、けがなどの原因となります。

可燃性ガスが発生する可能性のある場所や粉塵が発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本機の電源を切り、充電をしている場合は停止してください。

可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

ガソリンスタンド構内などでの使用については、各施設の指示に従ってください。

ガソリンスタンド構内などでは充電をしないでください。また、ガソリンスタンド構内などでご使用になる際は落下などに注意し、特に給油中は使用しないでください。

可燃性ガスなどへの引火により爆発や火災などの原因となります。

使用中、充電中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形などの異常がみられた場合は安全に注意し、次の作業を行ってください。

●電源プラグをコンセントから抜く。
●本機の電源を切る。
上記の作業を行わないと、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。

本機を継続してご使用になる場合や充電中は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。また、衣類のポケットに入れたり、眠ってしまったら、意図せず継続して触れることがないようにご注意ください。

アプリ、通話、データ通信、動画視聴やゲームなど、継続しての使用や充電中は、本機やACアダプターの温度が高くなる場合があります。温度の高い部分に直接継続して触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。

本機について

火の中に投入したり、熱を加えたりしないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

鋭利なもの(釘など)を刺したり、硬いもの(ハンマーなど)で叩いたり、踏みつけたりするもの過度な力を加えないでください。

火災、やけど、けがなどの原因となります。

本機内部の物質が目や口などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。

本機内部の物質の影響により、失明や体調不良などの原因となります。

ライトの発光部を人の目に近づけて点灯、発光させないでください。特に、乳幼児に対しては十分に距離を離してください。

視力障害などの原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

自動車を運転するの運転者に向けてライトを点灯、発光しないでください。

運転の妨げとなり、事故などの原因となります。

点滅を繰り返す画面を長時間見ないでください。けいれんや意識喪失などの原因となります。

本機内のSIMカード／microSDカードトレイの挿入口に水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。

また、SIMカード／microSDカードトレイの挿入場所や向きを間違えないでください。

カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。

レンズの集光作用により、火災、やけど、けがなどの原因となります。

航空機へのご搭乗にあたり、本機の電源を切るか、機内モードに設定してください。

航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。

電波により航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。

なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。

病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。

使用を禁止されている場所では、本機の電源を切ってください。

電波により電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。

ハンズフリーに設定して通話するときや、大きな音で着信音が鳴っているとき、待ち受け中などは、必ず本機を耳から離してください。

また、イヤホンマイクなどを本機に装着し、ゲームや動画・音楽再生などをすると、本機から大きな音が出ます。

待ち受け中であっても、突然の着信音やアラーム音が鳴る場合があります。

大きな音を長時間連続して聞くと、難聴など耳への障害の原因となります。

また、音量が大きすぎると周囲の音が聞こえにくく、事故の原因となります。

心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。

突然の着信バイブレータ(振動)や着信音の鳴動に驚き、心臓に悪影響を及ぼす原因となります。

医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認ください。

電波により医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

ディスプレイの置く場所、カメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出した本機の内部にご注意ください。

破損部や露出部に触れると、やけど、けが、感電などの原因となります。

